

テレメータ				
H2 +17 =14 DB =1		形 式		
取扱説明書	テレメ・テレコンシステム	DH		

はじめに

このたびは、エム・システム技研のテレメ・テレコン(遠方監視制御装置)をご採用いただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書は、テレメ・テレコンユニット(DHM)、増設ユニット(DHS)及び切り換えユニット(DHN)の設置、操作、取扱い、または保守点検に必要な項目を説明します。

本装置は、エム・システム技研の変換器の技術を用いた高機能、高精度の装置として設計されています。これらの機能を十分に発揮出来ますよう設置される前には、必ずご一読くださるようお願い致します。お読みになったあとは、必ず保存してください。

テレメ・テレコンの性能を最大限にいかせるよう、本説明書をお読みになり、機能や操作方法など について十分ご理解のうえ、ご使用ください。

■ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- 2. 本書の内容に関して、改良などのため将来予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 3. 本書の内容につきましては万全を期していますが、万一ご不審な点や誤りなどにお気付きのことがございましたら、お手数ですが巻末記載の弊社までご連絡くださいますようお願いいたします。

M·SYSTEM CO,.LTD. 1992 ALL Rights Reserved.

■目 次

	はじめに ———— 目次 ———————————————————————————————	— 1 — 2
第1章	はじめに	— 5
1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6	テレメ・テレコンの特長 各部の名称と機能 形式 システム構成 認定 ご使用上の注意	6 7 11 13 17
第2章	設置と接続	1 9
2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5	搬入と保管	2 0 2 1 2 2 2 7 3 0
第3章	モニターパネル	3 1
3. 1 3. 2 3. 3 3. 4	DHM、DHSの各部の名称と機能 DHM、DHSのデータ表示 DHNの各部の名称と機能 DHNのデータ表示	3 4
第4章	使用方法	4 3
4. 2 4. 3 4. 4 4. 5	基本ユニット (DHM-20) - 増設ユニット (DHM-20、DHS) - 切換ユニット (DHN-2、DHM-20、DHS) - 基本ユニット (DHM-11) - 増設ユニット (DHM-11、DHS) - 切換ユニット (DHN-1、DHM-11、DHS) - ワクター	4 5 4 7 4 9 5 0
第5章	伝送フォーマット	5 3
5. 2	伝送フォーマット —	5 5

第6章	連絡用電話 ————	7 1
6. 1 6. 2 6. 3	電話機仕様 ————————————————————————————————————	7 4
第7章	入出力信号	7 7
	アナログ信号	7 9
第8章	端子台	8 3
8. 1 8. 2 8. 3 8. 4	切り換えユニット — — 子局 — — — — — — — — — — — — — — — —	8 5 9 2
付録 _		101
	器仕様 ————————————————————————————————————	

第1章

はじめに

この章では、テレメ・テレコンの特長や本説明書で使われる各部の名称や機能などについて説明します。

1. 1 テレメ・テレコンの特長

本装置は、遠隔地にある各種設備の状態、及び電圧、電流等の計測値をNTTの専用を介して遠方 監視、制御するためのテレメ・テレコン装置です。

アナログ入力(電圧、電流)、パルス入力及びデジタル入力などの各種入力を準備してり、増設 I / O ユニットを増設することにより入力を 2 倍にすることが可能です。増設はケーブル 1 本で行え拡張性の優れたシステムを構築することができます。

切り換えユニットを使用することにより、子局を 8 台 (符号品目 5 0 b p s では 1 6 台) まで集中監視制御ができます。

これまでにない小型軽量な装置となっており小規模システムから大規模システムまで幅広く用いるこが可能となっております。

●小形軽量

W53×H288×D228mm樹脂製ケースに収納されており、小形で軽量です。

●モデム内蔵

NTT専用回線帯域品目 3. $4\,\mathrm{KH}\,\mathrm{z}\,\mathrm{用モデムを内蔵しています}$ 。 当社製の回線切増接続装置(MOD)を接続することによりNTT専用回線符号品目 5.0 b p s 回線にも接続できます。

●認定取得

NTT専用回線の帯域品目3.4KHz及び符号品目50bpsの認定を取得しています。

●入出力信号

アナログ信号 (DC0-5V)、パルス信号及び接点信号を1ユニットに収納しています。また増設ユニットを接続することにより、入出力点数を2倍にできます。

●入出力信号のモニター機能


入出力信号の状態をLEDにてモニターリングできます。

●集中監視制御

切り換えユニットを使用することにより専用回線(帯域品目3.4 KHz)では8台、専用回線(符号品目50 b p s)では16台までの子局の集中監視制御が可能です。


1. 2 各部の名称と機能

1. 2. 1 全体図1



1. 2. 2 全体図2


DHS - x x - x



1. 2. 3 全体図3

$$DHM-11xxx-x$$

 $DHN-1-x$



第1章 はじめに

●各部の機能

- ①前面パネル
- ②回線表示LED NTT回線の状態を表示します。
- ③回線接続端子コネクタ NTT回線と接続するためのコネクタです。
- ④RS-232Cコネクタ 増設ユニットと接続するためのコネクタです。
- ⑤端子コネクタ
 連絡用電話、供給電源などを接続するためのコネクタです。
- ⑥操作パネル 操作スイッチ、状態表示LEDがあります。
- ①脱着式端子台 入力信号の配線用の脱着式端子台です。
- ⑧RS-232Cコネクタ回線接続装置(MOD)と接続するためのコネクタです。

1. 3 形式

テレメ・テレコンユニット (DHシリーズ) の形式を示します。

1. 3. 1 テレコン・テレメータユニット



0:NTT専用線モデム(帯域品目200b/s)

1 : RS-232C

入出力

S1: Ai 6点, Di 16点, (Do 8点)

S2: Ai 3点, Pi 3点, Di 16点, (Do 8点)

M3: Ao 6点, Do 16点, (Di 8点)

S3: Ai 6点, Di 16点, (Do 8点)

M4: Ao 3点, Po 3点, Do 16点, (Di 8点)

S4: Ai 3点, Pi 3点, Di 16点, (Do 8点)

M5: Ao 3点, Do 24点 S5: Ai 3点, Di 24点

S6: Ai 3点, Di 24点

()内は制御入出力信号

S1, S2, S5は瞬時データ入力

S3, S4, S6は積分データ入力(注1)


電源

 $K : AC85 \sim 132V$

注1 瞬時データ入力とは、入力データを送信する直前に入力状態を読み込みます。 積分データ入力とは、前回送信した後の接点入力の状態を監視しONした信号を 全て記憶し送信します。

第1章 はじめに

1. 3. 2 増設ユニット



 $K:AC85\!\sim\!132V$

注1 瞬時データ入力とは、入力データを送信する直前に入力状態を読み込みます。 積分データ入力とは、前回送信した後の接点入力の状態を監視しONした信号を 全て記憶し送信します。

1. 3. 3 切り替えユニット




 $K : AC85 \sim 132V$


1. 4 システム構成

テレメ・テレコンを用いたシステム構成を専用回線やシステムの規模に合わせて参考例を示します。


1. 4. 1 1:1対向方式(基本構成)200b/s




1. 4. 2 1:1対向方式(基本構成+増設ユニット)200b/s




1. 4. 3 1: N切り替え方式200b/s




1. 4. 4 1:1対向方式(基本構成)50b/s



1. 4. 5 1:1対向方式(基本構成+増設エット)50b/s



1. 4. 6 1:N切り替え方式50b/s



1. 5 認定

テレメ・テレコン (DHシリーズ) は、(財) 電気通信端末機器審査協会の技術的条件適合認定を受けています。

機器名 : DHM

認定番号: L91-N059-0

NTT専用回線帯域品目3. 4KHz

テレメ・テレコンユニット (DHM-20xx-K) で認定を取得しています。

機器名 : DHM/A1

認定番号: M92-N042-0

NTT専用回線符号品目50bps

テレメ・テレコンユニット (DHM-11xx-K) と回線接続装置 (MOD-

K) の組み合わせにて認定を取得しています。

機器名 : DHN

認定番号: L92-N035-0

NTT専用回線帯域品目3.4KHz

切り換えユニット (DHN-2-K) で認定を取得しています。

機器名 : DHN/A1

認定番号: M92-N039-0

NTT専用回線符号品目50bps

切り換えユニット(DHN-1-K)と回線接続装置(MOD-K)の組み合わせ

にて認定を取得しています。

1.6 ご使用上の注意

テレメ・テレコンを使用するときは、以下の注意事項を守ってください。

- (1) 巻末付録の機器仕様書に記載している範囲内の環境下でお使いください。
- (2) 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近くでの使用や保管は避けてください。
- (3) 極端に湿度の高い場所や、ほこりの多い場所、油煙の当たる場所での使用 や保管は避けてください。
- (4) 精密な電子部品で構成されていますので、衝撃を加えたり、振動が加わる ような不安定な場所での使用や保管は避けてください。
- (5) 本体内部に水などの液体や、金属類が入った状態で使用すると危険です。 異物が入らないようにご注意ください。
- (6) 本体を分解しないでください。分解すると故障の原因となることがあります。
- (7) 本体の上に重いものを置いた状態での使用や保管は避けてください。

第2章

設置と接続

この章では、テレメ・テレコンの設置接続方法などについて説明します。

2. 1 搬入と保管

2. 1. 1 保管について

装置は、注文された形式(仕様)にて組立、検査されて出荷されます。このため現地はそのまま使用していただけます。このため解梱はなるべく現地にて行ってください。解梱されたまま放置されますと異常の原因にもなりますので注意してください。

やむなく解梱後に保管される場合には、下記のような条件を満たす場所を選んでください。

- (1) 直射日光が当たらない。
- (2) 温度、湿度が仕様の範囲内である。
- (3) 腐食性ガスがない。
- (4) 連続した振動や衝撃がない。
- (5) 塵埃が 0. 3 m g/m³以下(一般の事務室程度)。


2. 1. 2 設置条件


装置を、設置される環境は下記の条件を満たさなければなりません。詳細は、各仕様を確認してください。

(1) 周囲温度 -5~50℃ 温度勾配20℃/H以下
 (2) 周囲湿度 30~90% 結露なきこと
 (3) 塵埃 0.3 m g/m³以下 一般の事務室程度
 (4) 振動 加速度0.2G以下

(5) 衝撃 加速度1G以下(6) ガス 腐食性ガスがないこと


2. 2 設置方法






2. 3 外線の接続


2. 3. 1 外線の接続 (DHM-20□□)




2. 3. 2 外線の接続 (DHM-11□□)




2. 3. 3 外線の接続 (DHN−1-□)



2. 3. 4 外線の接続(DHN-2-□)



2. 3. 5 外線の接続 (MOD)



2. 4 調整と点検

2. 4. 1 現地調整

装置は、工場内にて十分な検査、調整を行って出荷しておりますが、輸送中の振動や衝撃により異常が発生することも考えられますので、よく点検してください。

DHM-20及びDHN-2には専用回線帯域品目用モデムが内蔵されています。NTT回線との接続や点検は必ず工事担任者の指示のもとに行ってください。

(1) 外観

キズや破損の有無を点検する。キズや破損がある場合には、内部に過大な衝撃や 無理な力が加わっていることが考えられます。

(2) 仕様確認

装置には、入出力のタイプや点数により、多くの種類が有りますので形式をよく確認してください。また親器と子器の確認も必要です。親器と子器では入出力が逆となりますので接続には注意が必要です。

(3) 電源

電源投入まえに必ず電源電圧を確認してください。装置の電源仕様は、装置側面のスペックラベルに記入されています。また、形式からも判断することが出来ます。誤った電源を接続しますと、不安定な動作や破損の原因にもなりますので注意が必要です。

2. 4. 2 操作パネルの確認項目

(1) アナログ入力信号

DHM-xxSx-x及びDHS-Sx-xのアナログ入力信号のある機種では操作パネルのディップスイッチで電圧入力(DC0-5V)か電流入力(DC0-20mA)かを切り換えることができます。

(2) 増設ユニットの接続

テレメ・テレコンユニット(DHM)に増設ユニット(DHS)を接続する場合には操作パネルのディップスイッチを設定しなければなりません。

(3) 切り換えユニットの接続

親器が切り換えユニット(DHN)の場合、回線をリレーで切り換えていますので他局を選択中は回線が切れた状態となるため通常の設定では回線断の異常が発生します。これを防止するため操作パネルのディップスイッチを設定しなければなりません。

操作パネルのディップスイッチの設定方法は"第3章操作パネル"をご参照ください。

2. 4. 3 保守・点検

システムの正常な運営を維持するために、 $1\sim 2$ 回/年の定期な点検をしていただくことをお願い致します。これにより装置の異常を未然に防止することや、装置を末永くご使用していただくことが可能になります。異常を発見された場合には、すみやかに連絡してください。

2. 5 付属ケーブル

テレメ・テレコン (DHシリーズ) には、必要な通信ケーブルを準備しています。これらのケーブルは、各ユニットの付属品として梱包されていますのでご確認ください。 (ケーブル長の変更などはお受けできませんので、ご了承お願いいたします。)

回線接続装置 (MOD) 付属ケーブル


MODとテレメ・テレコンユニット(DHM-11xx)、または切り換えユニット(DHN-1)とを接続するケーブルです。

25ピンD-subコネクタのストレートケーブルです。(25ピン全ての同一ピンを接続しています。)

コネクタ	1		 1	コネクタ
HDBB-25P	2 ———		2	HDBB-25P
	3 ———		3	
プ゜ラク゛ケース	4		4	プ゚ラグケース
HDB-CTF1	5 —		 5	HDB-CTF1
	6 ———		6	
		•		
	24 ———		24	
	25 ———		25	


増設ユニット(DHS)付属ケーブル

DHSとテレメ・テレコンユニット(DHM-xxxx)とを接続するケーブルです。



切り換えユニット (DHN) 付属ケーブル

DHNとパソコン等を接続するケーブルです。




第3章

モニターパネル

この章では、テレメ・テレコンのモニターパネルの働きや使用方法などについて説明します。

3. 1 DHM、DHSの各部の名称と機能

3.1.1 モニターパネルの名称



パルス入力の製品では4~6は常に"OFF"にしてください。

3.1.2 モニターパネルの働き

①RUN表示

CPU電源電圧及び動作正常時 点灯

CPU電源電圧-10%低下またはWDTによるCPUの故障検知時 消灯

②SEND表示

データの送信時 点灯

③REC表示

データの受信時 点灯

④FAIL表示

回線断、回線渋滞により点灯

回線断:搬送波未検出により回線断とします。

回線洗滞: 符号の検定不良を検出した場合を回線渋滞とします。

パリティエラー: 伝送データの奇数パリティチェックを行います。(回線渋滞に含む)

⑤入出力表示LED

⑥で選択されたデータを表示します。

⑥ファンクションロータリスイッチ

⑤に表示するデータを選択します。

⑦設定スイッチ

ビット8 増設ユニット (DHS) の接続を設定します。

ビット7 切り替え器 (DHN) との接続を設定します。

ビット6~1 アナログ入力の電圧/電流を設定します。

アナログ出力のユニットは $1 \sim 6$ は常に''OFF''にしてください。 (アナログ出力は常に電圧出力です。)

増設ユニット(DHS)ではビット8、7は常に"OFF"でなければなりません。

3.2.3 アナログ入力信号の切り替え

設定スイッチの $1\sim6$ を切り替えることにより、アナログ入力信号の入力設定を切り替えることができます。

設定スイッチの $1\sim6$ がアナログ入力の $1\sim6$ に対応します。各スイッチが"OFF"状態で入力レンジはDCO-5Vとなり、"ON" 状態で入力レンジがDCO-2OmAになります。

形式がS2またはS4などのパルス入力の場合、4~6は常に"OFF"にしてください。

3. 2 DHM、DHSのデータ表示

3. 2. 1 データ表示の切り替え


ファンクションロータリスイッチを $"0"\sim"F"$ に切り替えることにより入出力表示LEDに入出力の状態を表示します。

ファンクションロータリスイッチの値により次の内容が表示されます。

- O:計測状態表示&FAIL FLAG表示
- 1: アナログCH1の入出力状態表示(Aio1)
- 2:アナログCH2の入出力状態表示(Aio2)
- 3: アナログCH3の入出力状態表示(Aio3)
- 4 : アナログCH4の入出力状態表示(Aio4)
 - パルスCH1の入出力状態表示(下位)(Pio1)
- 5 : アナログCH5の入出力状態表示(Aio5)
 - パルスCH1の入出力状態表示(上位)(Pio1)
- 6: アナログCH6の入出力状態表示(Aio6)
- パルスCH2の入出力状態表示(下位)(Pio2)
- 7: パルスCH2の入出力状態表示(上位)(Pio2)
- 8: パルスCH3の入出力状態表示(下位)(Pio3)
- 9: パルスCH3の入出力状態表示(上位)(Pio3)
- A:接点入出力CH1~CH8の状態表示(Dio1~Dio8)
- B:接点入出力CH9~CH16の状態表示(Dio9~Dio16)
- C:接点入出力CH1~CH8の状態表示(Dio1~Dio8)
 - 接点入出力CH17~CH24の状態表示(Dio17~Dio24)
- D:未使用
- E:パルス入出力の積算カウント値のクリア(注1)
- F:調整モード(注2)
- (注1) ロータリスイッチを $^{"}$ E'' にして電源を投入することによりパルス入出力の積算カウント値が $^{"}$ 0 0 0 0 $^{"}$ となります。電源投入後、 $^{"}$ E'' 以外の値にセットして下さい。
- (注1) ロータリスイッチを"F"にして電源を投入することにより調整モードとなります。 このモードでは通常動作がしませんので注意してください。 もし"F"にして電源を投入した場合にが"F"以外にセットし電源を再投入してくだ さい。


3. 2. 2 表示内容

(1) ファンクション 0 計測状態表示&FAIL FLAG表示




第3章 モニタパネル

(2) ファンクション 1~6 アナログCH1入出力状態表示(Aio1)



※ファンクション1~6まで表示内容が同じです。

(3) ファンクションA 接点入出力状態表示(Dio1~Dio8)



(4) ファンクションB 接点入出力状態表示(Dio9~Dio16)

(LSB)			
D0	•	Dio CH. 9	OFF: 消灯(入出力 OFFの状態)
D1	•	Dio CH. 10	ON : 点灯 (入出力 ONの状態)
D2	•	Dio CH. 13	
D3	•	Dio CH. 12	
D4	•	Dio CH. 13	
D5	•	Dio CH. 14	
D6	•	Dio CH. 15	
D7	•	Dio CH. 16	

(MSB)

(5) ファンクションC 制御用接点入出力状態表示(Dio1~Dio8)


(LSB)

DO	•	Dio CH.	1	OFF	:	消灯	(入出力	OFFの状態)
D1	•	Dio CH.	2	ON	:	点灯	(入出力	ONの状態)
D2	•	Dio CH.	3					
D3	•	Dio CH.	4					
D4	•	Dio CH.	5					
D5	•	Dio CH.	6					
D6	•	Dio CH.	7					
D7	•	Dio CH.	8					
(MSB)								


- 37 -

第3章 モニタパネル

(6) ファンクション 4 パ MACH1入出力状態表示(下位)(Pio1)




(7) ファンクション 5 パルスCH1入出力状態表示 (上位) (Pio1)



※ファンクション6~9の表示内容はファンクション4,5と同じです。

3. 3 DHNの各部の名称と機能

3. 3. 1 モニターパネルの名称



3. 3. 2 モニターパネルのはたらき

- ①RUN表示
 - CPU電源電圧及び動作正常時 点灯
 - CPU電源電圧-10%低下またはWDTによるCPUの故障検知時 消灯
- ②SEND表示

データの送信時 点灯

③REC表示

データの受信時 点灯

④FAIL表示

回線断、回線渋滞により点灯

回線断:搬送波未検出により回線断とします。

回線渋滞: 符号の検定不良を検出した場合を回線渋滞とします。

パリティエラー: 伝送データの奇数パリティチェックを行います。(回線渋滞に含む)

⑤データ表示LED

回線の接続状態を表示します。

⑥接続回線数設定ロータリスイッチ

切り替え器に接続されている子局の台数を設定します。


子局が1台の場合"0"

- 2台の場合"1"
- 3台の場合"2"
- 4台の場合"3"
- 5台の場合"4"
- 6台の場合"5"
- 7台の場合"6"
- 8台の場合"7"
- 9台の場合"8"
- 10台の場合"9"
- 11台の場合"A"
- 12台の場合"B"
- 13台の場合"C"
- 14台の場合"D"
- 15台の場合"E"
- 16台の場合"F"

切り替え器は、ここで設定された台数のみをチャンネル番号1から切り替えます。


⑦設定スイッチ

パソコンとの通信速度を設定します。



3. 4 DHNのデータ表示

データ表示LEDの4個のLEDで現在接続されている回線チャネル番号が表示されます。



DHN-2に子局を1台のみ接続されてご使用される場合、連絡電話を用いないときは回線数設定ロータリスイッチを"0"に設定しますが、連絡用電話を接続されるときには回線数が1であっても"1"に設定してご使用ください。この場合、1回線しか接続されていないのにもかかわらず2回線が接続されていることとなり、回線2に回線断の異常フラグがセットされますので注意してください。

 $\rm DHN-1$ では最大 16 回線まで接続が可能ですが、 $\rm DHN-2$ では最大 8 回線までしか接続することができません。このため、 $\rm DHN-2$ で回線接続数を $\rm ''8\sim F''$ に設定することはできません。

第4章


使用方法

この章では、テレメ・テレコンの使用方法などについて説明します。

4. 1 基本ユニット(DHM-20)

テレメ・テレコンユニットのみのシステムについて説明します。

4.1.1 接続例



4.1.1 接続と設定

- ・電源を接続します。
 - T20とT21にAC100Vを供給します。 T19はアース端子です。
- NTT専用回線(帯域品目3.4KHz)を接続します。
 T1とT2に専用回線を接続します。
 (極性は有りません。)
- ・入出力を接続します。

各入力によりコモンが異なりますので注意してください。

・操作パネルの設定スイッチを確認します。

ファンクションロータリスイッチは通常"0"に設定しておいてください。 ("F"に設定して電源をONしますと調整モードに入りますので正常に動作しません。電源がONの状態で"F"にしても調整モードにはなりません。)

設定スイッチの7と8を必ず"OFF"にしてください。

子局の設定スイッチの $1\sim6$ はアナログ入力信号の切り換えですので、入力に合わせてください。

親局の設定の設定スイッチの1~6は全て"OFF"にしてください。


電源ON

設定スイッチは必ず電源が"OFF"の状態で行ってください。

4. 2 増設ユニット(DHM-20+DHS)

テレメ・テレコンユニット (DHM-20 x x) に増設ユニット (DHS-x x) を接続するシステムについて説明します。

4. 2. 1 接続例



4. 2. 1 接続と設定

電源を接続します。

T20とT21にAC100Vを供給します。 T19はアース端子です。

(DHMとDHSとは電源端子番号が同じです。)

- NTT専用回線(帯域品目3.4KHz)を接続します。
 DHMのT1とT2に専用回線を接続します。
 (極性は有りません。)
- ・増設ユニットの接続

DHSに付いている専用ケーブル(9ピンD-subコネクタ)でDHMとDHSを接続します。

DHMの設定スイッチの8を"ON"にすることによりDHSが有効になります。

・入出力を接続します。

各入力によりコモンが異なりますので注意してください。

第4章 使用方法

・操作パネルの設定スイッチを確認します。

ファンクションロータリスイッチは通常"0"に設定しておいてください。 ("F"に設定して電源をONしますと調整モードに入りますので正常に動作しません。電源がONの状態で"F"にしても調整モードにはなりません。)

DHMの設定スイッチの8を"ON"、7を"OFF"にしてください。DHSの設定スイッチの7と8を必ず"OFF"にしてください。

子局の設定スイッチの $1\sim6$ はアナログ入力信号の切り換えですので、入力に合わせてください。

親局の設定の設定スイッチの1~6は全て"OFF"にしてください。


・電源ON

設定スイッチは必ず電源が"OFF"の状態で行ってください。

4. 3 切り換えユニット(DHN-2+DHM-20+DHS)

切り換えユニット (DHN-2) にテレメ・テレコンユニット (DHM-20Sx) 及び増設ユニット (DHS-Sx) を接続するシステムについて説明します。

4. 3. 1 接続例



4.3.1 接続と設定

・電源を接続します。

T20とT21にAC100Vを供給します。

T19はアース端子です。

(DHMとDHSとは電源端子番号が同じです。)

・NTT専用回線(帯域品目3.4KHz)を接続します。

DHMのT1とT2に専用回線を接続します。

DHN-2には最大8本まで専用回線を接続することができます。端子番号を確認して接続してください。

(極性は有りません。)

・入出力を接続します。

各入力によりコモンが異なりますので注意してください。

・DHM及びDHSの操作パネルの設定スイッチを確認します。

ファンクションロータリスイッチは通常''0''に設定しておいてください。 (''F''に設定して電源をONしますと調整モードに入りますので正常に動作しません。)

DHSを接続する場合にはDHMの設定スイッチの8を"ON"、7を"ON"にし、接続しない場合には8を"OFF"、7を"ON"にします。

DHSの設定スイッチの7と8を必ず"OFF"にしてください。

設定スイッチの $1\sim6$ はアナログ入力信号の切り換えですので、入力に合わせてください。


・DHNの操作パネルの設定スイッチを確認します。

ファンクションロータリスイッチは接続する回線数を設定します。 (設定する値は回線数から1減じた値です。)

設定スイッチの8、7によりパソコン等との通信の伝送速度が決まります。 (工場出荷時は共に"OFF"で9600bpsになっています。)

電源ON


設定スイッチは必ず電源が"OFF"の状態で行ってください。




4. 4 基本ユニット(DHM-11)

テレメ・テレコンユニット (専用回線符号品目) のみのシステムについて説明します。

4. 4. 1 接続例




DHM-11はDHM-20のモデム回路がなく回線を接続するための回線接続装置(MOD)と接続するためのRS-232Cコネクタ(25ピンD-sub)がついています。MODとの接続は付属ケーブルにて行います。DHMの設定などは本章の4.1と同じです。



4. 5 増設ユニット(DHM-11+DHS)

テレメ・テレコンユニット (DHM-11 x x) に増設ユニット (DHS-x x) を接続するシステムについて説明します。

4. 5. 1 接続例




DHM、DHSの設定などは本章の4.2と同じです。


4. 6 切り換えユニット(DHN-1+DHM-11+DHS)


切り換えユニット (DHN-1) にテレメ・テレコンユニット (DHM-11Sx) 及び増設ユニット (DHS-Sx) を接続するシステムについて説明します。

4.6.1 接続例



DHN、DHM、DHSの設定などは本章の4.3と同じです。





信号用接地と電源用接地を接続し第3種接地に接続することも可能ですが、この接地線に他の大きな動力機器が接続する事は避けてください。

第5章

伝送フォーマット

この章では、テレメ・テレコンの伝送フォーマットについて説明します。

5. 1 伝送フォーマット

5. 1. 1 伝送フォーマットとは

テレメ・テレコンはNTT専用回線(または私設線)を介し、入出力信号データの送受信をおこないます。このときの入力信号データの送信順序や入出力信号の記号化方法が決めてあります。

- ・入力信号データの送信順序 どの入力信号から送るか
- ・入力信号の記号化 (デジタル化) アナログ入力信号をどのようにデジタル化するか
- ・送受信コードアスキー、バイナリなど
- ・送受信の手順(プロトコル)送受信のタイミングやデータと関係ない決まり

これらのことが決められてあり、送受信が正常に行えます。ここでは、これらのことを"伝送フォーマット"と呼んでいます。

5.1.2 仕様

伝送路 NTT専用回線 帯域品目200b/s (3.4KHz)

NTT専用回線 符号品目50b/s (MOD使用時)

通信方式2線式全二重通信伝送方式サイクリック方式信号形式NR Z 等長符号

同期形式調歩同期

変調方式 帯域品目200b/s:周波数変調方式(FSK)

符号品目50 b/s :直流

連絡電話 帯域品目 電話とデータ伝送の切り替え方式

符号品目 使用不可

5. 2 伝送フォーマットの構成

5. 2. 1 表示信号のフレーム構成

表示信号のフレーム構成とは、子局が送信するデータの並びです。子局から親局へ次のようなデータの並びで送信されます。

	R S	Ai1M	Ai1M	Ai2M	Ai2M	Ai3M	Ai3M	Ai4M	Ai4M	Ai5M	Ai5M	Ai6M
	Ai6M	SV1M	SV1M	Ai1S	Ai1S	Ai2S	Ai2S	Ai3S	Ai3S	Ai4S	Ai4S	Ai5S
i						Ī						
	Ai5S	Ai6S	Ai6S	SV1S	SV1S							

伝送時間 : 約2.5秒 (200bps) 、約15秒 (50bps)

RS: 休止(マーク符号 2ワート*)

Ai1M~Ai6M : アナロク゛ワート゛

Ai1M~Ai6M : アナログワードの反転ワード

SV1M : デジタルワード

SV1M : デジタルワードの反転ワード

Ai1S~Ai6S : アナログワード (増設I/0)

Ai1S~Ai6S : アナログワードの反転ワード (増設I/0)

SV1S : デジタルワード (増設I/0)

SV1S : デジタルワードの反転ワード (増設I/0)

第5章 伝送フォーマット

5. 2. 2 制御信号のフレーム構成

制御信号のフレーム構成とは、親局が送信するデータの並びです。親局から子局へ次のようなデータの並びで送信されます。



伝送時間 : 約0.5秒 (200bps) 、約3.0秒 (50bps)

RS : 休止 (マーク符号 2ワード)

SV1M : デジタルワード

SV1M : デジタルワードの反転ワード

SV1S : デジタルワード (増設I/0)


SV1S : デジタルワードの反転ワード(増設I/0)


5. 2. 3 ワード構成

ワード構成とは、フレーム構成で示された各入出力信号ワードのビット配列です。これにより、各ワードのビット配列を知ることができます。


アナログ・デジタルワードのワード構成は次の通りです。反転ワードはデータの8 ビットの部分のみ反転します。


(1) 表示信号のアナログワード (Ai1~Ai6)





(2) 表示信号のパルスワード (Pi1~Pi3)






第5章 伝送フォーマット

(3) 表示信号のデジタルワード (SV1)





(4) 制御信号のデジタルワード (SV1)





5. 3 切り換えユニットの通信

5. 3. 1 パソコン等との通信手順

パソコン等と切り替えユニット間の接続はRS-232Cで行い通信プロトコルは下記仕様に従います。(パソコンとの通信は全TASCIIコードで行います。)

■通信仕様

- 通信制御手順
- 伝送速度
- 交換方式
- ・伝送方式
- キャラクタ構成

調歩同期式全二重

9600bps (外部設定可)

1:1方式

RS - 232C

スタート 1bit/データ 8bit/ストップ 1bit/パリティ 奇数

5. 3. 2 読みだしフォーマット

(1) データ読みだし手順

①パソコンの呼びかけ

Е	局	Р	コ	ウ	先	ワ	サ	С	L
		С	マ	工	頭	1	ム		
N	番	番	ン	イ	番	ド	チ		
			ド	ト	地	長	工		
Q	号	号					ク	R	F

④パソコンの正常応答

A	局	Р	С	L
С	番	番		
K	号	号	R	F

С L ②DHNの正常応答 S Ρ Ε С 番 Τ チ Τ 番 1 号 号 タ ク R F

N 局 P エ C L C ラ A 番 番 1 番 K 号 号 号 R F

③DHNの異常応答

(2) パソコンの呼びかけ

パソコンからの呼びかけは、下記のようなデータ順で行います。

項目	データ数		ASCII	HEX
ENQ	1	固定		0 5 h
局番号	2	CH1データ	0 0	30h, 30h
		CH2データ	0 1	30h, 31h
		CH3データ	0 2	30h, 32h
		CH16データ	0 F	30h, 46h
		共通データ	1 0	31h, 30h
PC番号	2	固定	FF	46h, 46h
コマンド	2	固定	WR	57h, 52h
ウエイト	1	$0 \sim 15$		3 0 h∼ 4 6 h
先頭番地	5	固定 D00	0 0	44h, 30h, 30h, 30h, 30h
ワード長	2	CHテ゛ータ	0 E	30h, 45h
		共通データ	0 3	30h, 33h
サムチェク	2			局番~ワード長の加算結果の下2桁
CR	1	固定		0 Dh
LF	1	固定		0 Ah

(3) DHNの正常応答

DHNがパソコンの呼びかけを正常に受信し、データが論理的に正しい場合、下記のように返答を返します。

項目	データ数		ASCII	HEX
STX 局番号	1 2	固定 CH1データ CH2データ CH3データ	0 0 0 1 0 2	0 2h 3 0h、3 0h 3 0h、3 1h 3 0h、3 2h } 注1
P C番号 データ	2 14*4 or 3*4	CH16データ 共通データ 固定 CHデータ 共通データ	0 F 1 0 F F	3 0 h、4 6 h 3 1 h、3 0 h 4 6 h、4 6 h
EXT サムチェク CR LF	1 2 1 1	固定 固定 固定		03h 局番~EXTの加算結果の下2桁 0Dh 0Ah

- 注1 パソコンからの呼びかけに合わせて、ここの内容が変化します。呼びかけ の内容がCH1のデータの読み込み要求であれば、ここが"00"で返答を 返します
- 注2 パソコンからの呼びかけがチャンネルデータの場合は64、共通データの 場合には12バイトのデータがDHNの応答として送信します。

(4) DHNの異常応答

パソコンからの呼びかけが、異常の場合下記のように返答します。

項目	データ数		ASCII	HEX
	1 2	固定 CH1データ CH2データ CH3データ		15h 30h, 30h 30h, 31h 30h, 32h
		CH16データ 共通データ		•
エラー番号	2			
CR	1	固定		0 Dh
LF	1	固定		0 Ah

(5) パソコンの正常応答

DHNの正常応答をパソコンが正常に受信した場合、パソコンは下記のように返答しなければなりません。

項目	データ数		ASCII	HEX
ACK 局番号	1 2	固定 CH1データ CH2データ CH3データ	0 0 0 1 0 2	06h 30h, 30h 30h, 31h 30h, 32h
P C番号 C R L F	2 1 1	CH16データ 共通データ 固定 固定 固定	0 F 1 0 F F	3 0 h, 4 6 h 3 1 h, 3 0 h 4 6 h, 4 6 h 0 Dh 0 Ah

(6) エラー番号

DHNの異常応答には、下記のようにエラー番号が付きます。

エラー番号	エラー項目	備考
0 1 h	パリティーエラー	
0 2 0 3	サムチェックエラー プロトコルエラー	
0 4 0 5	フレーミングエラー オーバーランエラー	
0 6	キャラクタ部エラー	コマンドが存在しない
0 7 1 0	キャラクタエラー PC番号エラー	使用不可のキャラクタがある 該当PC番号が存在しない

(7) チャンネルデータ

パソコンからのチャンネルデータの呼びかけに対し、DHNの正常応答はチャンネルデータを付けて返答します。

チャンネルデータは56バイトで構成します。

 $1 \sim 28$ はテレコン・テレメータユニット(基本ユニット)の入力状態を示し、 $29 \sim 56$ は増設ユニットの入力状態を示します。

```
アナログ入力1
 1
 2
 3
 4
     アナログ入力2
 5
 6
 7
 8
     アナログ入力3
 9
10
1 1
1 2
     アナログ入力4(パルス入力1)
13
1 4
1 5
1 6
     アナログ入力5(パルス入力2)
1 7
18
1 9
2 0
     アナログ入力6 (パルス入力3、接点入力17-24)
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
      接点入力1-16
2 6
2 7
28
2 9
           (1~28と同一の順で示します。)
5 6
```

アナログ入力

アナログ入力は、16進数の3桁F9A~465の値で変化します。アナ ログ信号変換は"第7章 入出力信号の7.1アナログ信号"を参照くださ

入力値が3.0 Vの場合データは16進数で"265"となり、この3桁の 値をアスキーコードに変換しパソコンに送信します。

> 2 32h3 6 h 6 5 3 5 h

16進数の"265"は32h、36h、35hと変換されます。 また、アナログ入力の場合、最初の30hを付けますので入力265は3 0 h、3 2 h、3 6 h、3 5 hの順で送信します。

・パルス入力

パルス入力は、BCD4桁です。


入力値が"2356"の場合、この4桁の値をアスキーコードに変換しパソ コンに送信します。

> 3 2 h 2 3 3 3 h 5 3 5 h 3 6 h

BCD4桁の"2356"は32h、33h、35h、36hの順で送信し ます。

接点入力1-16

接点入力1-16は、1ワードの各ビットに接点入力16点を割り付けま



DHNは各データの4ビットを16進数0~Fの値をアスキーコードに変 換し、第1データから順に送信します。

接点入力17-24


変換方法は、接点入力1-16と同じですが、第1データと第2データは 常に0 (アスキーコードで30h) となり、第3データ (21-24) と 第4データ (17-20) に入力信号を示します。

第5章 伝送フォーマット

(8) 共通データ

12キャラクタ 3ワード SVo1 故障 SVo2 Tel関係 SVo3 予備

S V o 1 各 C H の 異常を示す (0:正常 1:異常) 枠内の数字は C H 番号を示す



DHNは、各4ビット(13-16、9-12、5-8、1-4)の値をアスキーコードに変換し第1データから順に送信します。

SVo2



DHNは、各4ビット(13-16、9-12、5-8、1-4)の値をアスキーコードに変換し第1データから順に送信します。

SVo3 予備

DHNは、アスキーコード30h、30h、30h、30hを送信します。

5. 3. 3 書き込みフォーマット

①パソコンからの指令

Е	局	Р	コ	ウ	先	ワ	デ	サ	С	L
		С	マ	エ	頭	1		ム		
N	番	番	ン	イ	番	ド	1	チ		
			ド	ト	地	長		工		
Q	号	号					タ	ク	R	F

「②DHNの正常応答

A	局	Р	С	L
С	番	C 番		
K	号	号	R	F

「③DHNの異常応答

N	局	Р	工	С	L
		С	ラ		
Α	番	番	1		
			番		
K	号	号	号	R	F


(1) パソコンからの指令 パソコンからの指令は、下記のようなデータ順で行います。

項目	データ数		ASCII	HEX
ENQ	1	固定		0 5 h
局番号	2	CH1データ	0 0	30h, 30h
		CH2データ	0 1	30h, 31h
		СН3データ	0 2	30h, 32h
		CH16データ	0 F	3 0h、4 6h
		共通データ		3 1 h, 3 0 h
PC番号	2	固定		46h, 46h
コマンド	2	固定	WW	57h, 57h
ウエイト	1	$0 \sim 15$		3 0 h∼ 4 6 h
先頭番地	5	固定 D00	0 0	44h, 30h, 30h, 30h, 30h
ワード長	2	CHテ゛ータ	0 3	30h, 33h
		共通データ	0 3	30h, 33h
データ	3	CHテ゛ータ		
	3	共通データ		
サムチェク	2			局番~ワード長の加算結果の下2桁
C R	1	固定		0 Dh
LF	1	固定		0 Ah

第5章 伝送フォーマット

(2) チャンネルデータ

チャンネルデータは、子局の接点出力信号を制御するもので、1ワードで子局本体と増設ユニットの制御出力を設定します。



パソコンは、各4ビット(13-16、9-12、5-8、1-4)の値をアスキーコードに変換し第1データから順に送信しなければなりません。

Do2、Do3は予備となっておりアスキーコードで30hを8回送信しなければなりません。

(3) 共通データ

共通データは、連絡用電話の切り換えや呼出、制御モードの設定を行います。

12キャラクタ 3ワード SVo1 モード SVo2 Tel関係 SVo3 予備

第1ワード (SVo1) がモード設定、第2ワード (SVo2) が連絡用電話の設定に使用します。第3ワードは予備で常に固定です。

• S V o 1

各CHの異常を示す(0:正常 1:異常) 枠内の数字はCH番号を示す

16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	
	0 1						()		7						
	30h 31h						3	0 h		3 7 h						
S	第1データ (固定)					デーク - ド)		S S	育3ラ (固定	デー <i>ク</i> 宦)	7	第4データ (チャンネル)				

モード 0:自動モード

1:チャンネル固定モード

2:割り込みモード

チャンネル 0~F

• S V o 2

	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
CH No.	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1
	Tel呼び出し							Tel切り替え								
	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
		()		В]	L		7			
	3 O h				4 2 h					3	1 h		37h			
	第1データ				第2データ				第3データ				第4データ			

·SVo3 予備

SVo3は予備となっておりアスキーコードで30hを4回送信しなければなりません。

・コマンド処理内容


AUTO/MANUAL時のデータ処理コマンドを以下に記します。

●AUTOコマンド [00]

切り替えユニットをAUTOモードで使用する場合にコマンド「00」を設定します。 AUTOモードにした場合、切り替えユニットは各子局をサイクリックにアクセスします。

パソコン等から受信された制御用データは、切り替えユニットの子局アクセスタイミングに同期して子局に出力されます。

・子局の切り替えタイミングとデータ伝送タイミング





※は、予めパソコン等からSVデータを受信していたものを送信した場合です。

●MANUALコマンド [01]

切り替えユニットをMANUALモードで使用する場合にコマンド「01」を設定します。MANUALモードにした場合、コマンドに続く局番号により子局を固定してデータの送受信を行います。

MANUALモードにした場合、それから以降は新たなコマンドを実行するまでは、MANUALモードを維持します。






※は、予めパソコン等からSVデータを受信していたものを送信した場合です。

●割り込みコマンド [02]

切り替えユニットがAUTOモードで動作しているときに制御データの割り込み送信を行う場合にコマンド「02」を設定します。

AUTOモードでサイクリックに動作している場合、割り込みコマンドを実行することにより切り替えユニットの動作を一旦停止させ、コマンドに続く局番を強制的に選択しデータの送受信を行います。コマンドの実行が終了したら、一旦停止した場所に戻り動作の続きを再開します。

また、MANUALモードで動作している場合でも同様の動作を行います。



※は、予めパソコン等からSVデータを受信していたものを送信した場合です。

第6章


連絡用電話

この章では、テレメ・テレコンに接続する連絡用電話について説明します。

6. 1 切り換え方法


テレメ・テレコンユニット(DHM-20xx-K)、切り換えユニット(DHN-2-K)には連絡用電話を接続することができます。電話の使用はNTT回線をデータの伝送から切り換えて行います。このため、電話使用時はデータの伝送ができませんのアナログ出力信号や接点出力信号、パルス出力信号は電話に切り替わる直前の値を電話使用の終了まで保持します。

6. 1. 1 テレメ・テレコンユニット (DHM) 間の切り換え手順



6. 1. 2 切り換えユニット (DHN-2) の切り換え手順

切り換えユニット(DHN-2)からの電話要求や子局からの電話要求は、上位コンピュータへの送信データの第1ワードに示されます。下記のシーケンスにより切り替えが行われます。



DHN-2の切り換え及び呼出信号は、パソコン等からの共通データの設定により行います。 上記の(ビット)で示されている信号がそれに当たります。

DHN-2で連絡用電話を使用している回線は、データ通信ができませんので子局からの入力信号は保持されたままとなります。

6. 2 電話機仕様

6. 2. 1 電話機仕様

形名NTS-702Zメーカ日本インターフォン(株)形状卓上、壁掛共用形電源DC6Vを外部より供給

回線容量 1回線

適用回線 専用回線(帯域品目:音声伝送 3.4 kHz)

入力インピーダンス 待時 8 K Ω以上

通話時 600Ω±20%以内

受話レベル-30~0 dbm送話レベル-4.5 VU以内被呼出入力-30 dbm以上消費電流待時3 mA以下


被呼出時80±30mA通話時40±15mA

周囲温度範囲 -10℃~+45℃にて異常なく動作


認定番号 L89-N079-0

6.3 接続例


6. 3. 1 テレメ・テレコンユニット (DHM-20) 接続例



6. 3. 2 切り換えユニット (DHN-2) 接続例







第7章

入出力信号

この章では、テレメ・テレコンの入出力信号について説明します。

7. 1 アナログ信号

7. 1. 1 定格

(1) アナログ出力信号

出力レンジ DC0~5V スケールファクタ ±10%

出力コモン 3点ごとに1コモン、相互絶縁なし

D/A変換器10bit分解能1/1023

出力アイソレーション無し

(2) アナログ入力信号

入力レンジ DCO~20mA/DCO~5V

(電流入力の場合は、内部に250Ωの抵抗が付きます。)

スケールファクタ ±10%

入力コモン 3点ごとに1コモン、相互絶縁なし

A/D変換器 10bit 分解能 1/1023


入力アイソレーション 無し

7. 1. 2 信号変換

アナログ入力信号は、伝送直前の瞬時値を取り込みA/D変換器でバイナリ値に変換後、データ伝送します。

アナログ出力信号は、伝送されてきた計測入力値をD/A変換器でアナログ信号に変換して出力します。

アナログ信号は、下図のように12ビットで変換されます。



7. 2 パルス信号

7. 2. 1 定格

(1) パルス出力信号

出力信号 オープンコレクタ (ダーリントン)

出力コモン 1コモン

出力定格 DC30V 100mA (抵抗負荷)

最大周波数 10Hz

出力アイソレーションフォトカプラ絶縁

(2) パルス入力信号

入力信号無電圧接点入力コモン1コモン最大周波数10Hz

入力絶縁方式 フォトカプラ絶縁


接点検出電圧 DC24V

接点ON電流 10mA以上 接点OFF電流 1mA以下

7. 2. 2 信号変換

(1) パルス入力信号

・パルス入力のカウント値は、常に積算値を伝送します。



- ・積算桁数は、BCD4桁で、"0000"~"9999"の値となります。"9999"を越えると"0000"に戻り積算を続けるエンドレスカウンタです。
- ・パルスレートは、1倍とし1パルスの入力により積算値を"+1"します。
- ・停電時、データは電池でバックアップされ、復電後は停電前の値から継続して入力パルスをカウントし加算します。
- ・積算値の外部信号によるリセット機能はありません。

(2) パルス出力

- ・伝送されてきたパルス入力の積算値と、前回伝送されてきた積算値との差分のパルス数を 出力します。
- ・積算値は、電池でバックアップしています。
- ・積算値の外部信号によるリセット機能はありません。

7. 3 接点信号

7. 3. 1 定格

(1)接点出力信号

出力信号 無電圧接点(リレー接点1 a)

出力定格 AC100V/1AまたはDC24V/1A(抵抗負荷)

出力コモン 4点(2点)ごとに1コモン、相互絶縁あり

(2) 接点入力信号

入力信号 無電圧接点

入力コモン 4点(2点)ごとに1コモン、相互絶縁なし

入力絶縁方式 フォトカプラ絶縁

接点検出電圧 DC24V

接点0N電流 3 m A 以上 接点0FF電流 1 m A 以下

7. 3. 2 子局接点入力信号


子局接点入力には、以下の2通りの入力方法により形式が区別されます。

(1) 保持機能付き


S3、S4、S6の機器がこれに当たります。

接点信号を伝送する際には、各伝送から次の伝送までの間、常時入力のサンプリングを行い、接点入力のON状態を最優先で伝送します。

(伝送から次の伝送までの間に1度でも入力信号がONすれば、入力信号がONとしてデータが伝送されます。)




接点信号をサンプリングする際は、接点のON時間が100mSEC以上の場合をONと見なします。



(2) 保持機能なし

S1、S2、S5の機器これに当たります。 伝送する際に、各伝送時に瞬時値データを取り込み伝送します。



7. 3. 3 子局接点出力信号


伝送されてきた親局接点入力状態をそのまま出力します。

伝送の異常時は、出力データは保持(現状維持)されます。

電源断時は、出力データを記憶していません。このため電源投入時は、全ての出力は "OFF"状態から始まります。

7. 3. 4 親局接点入力信号

伝送する際に、各伝送時に瞬時値データを取り込み伝送します。



第7章 入出力信号

7. 3. 5 親局接点出力信号

伝送されてきた子局接点入力信号をそのまま出力します。伝送の異常時は、出力データは保持 (現状維持)されます。


電源断時は、出力データを記憶していません。このため電源投入時は、全ての出力は $^{\prime\prime}$ OF F $^{\prime\prime}$ 状態から始まります。

第8章


端子台

この章では、テレメ・テレコンの入出力信号を接続する脱着式端子台について説明します。

8. 1 制御部端子接続図



8. 2 切り換えユニット



8. 2. 1 DHN-1脱着式端子台

(٥
9	1
2	3
4 6 8	1 3 5 7
0	7
	9
1 0 1 2	
1 2	1 3
1 4 1 6 1 8 2 0 2 2	1 5
1.0	1 7
1.8	1 9
2.0	2 1
2.2	2 3
2 4	2 5
2 6	2.7
2 8	2 9
1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6	3 1
3 2	3 3
3 4 3 6	3.5
3 6	3 7
3 8	1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3 3 5 3 7
4 0	ــــّــــ
(

端子番号	機能
1	回線チャンネル1 (SD1)
2	回線チャンネル1 (RD1)
3	回線チャンネル2(SD2)
4	回線チャンネル2(RD2)
5	回線チャンネル3 (SD3)
6	回線チャンネル3(RD3)
7	回線チャンネル4(SD4)
8	回線チャンネル4(RD4)
9	回線チャンネル5(SD5)
1 0	回線チャンネル5(RD5)
1 1	回線チャンネル6(SD6)
1 2	回線チャンネル6(RD6)
1 3	回線チャンネル7 (SD7)
1 4	回線チャンネル7(RD7)
1 5	回線チャンネル8 (SD8)
1 6	回線チャンネル8(RD8)
1 7	回線チャンネル9(SD9)
1 8	回線チャンネル9 (RD9)
1 9	回線チャンネル10(SD10)
2 0	回線チャンネル10 (RD10)
2 1	回線チャンネル11 (SD11)
2 2	回線チャンネル11 (RD11)
2 3	回線チャンネル12 (SD12)
2 4	回線チャンネル12 (RD12)
2 5	回線チャンネル13 (SD13)
2 6	回線チャンネル13 (RD13)
2 7	回線チャンネル14 (SD14)
2 8	回線チャンネル14 (RD14)
2 9	回線チャンネル15 (SD15)
3 0	回線チャンネル15 (RD15)
3 1	回線チャンネル16 (SD16)
3 2	回線チャンネル16 (RD16)
3 3	
3 4	
3 5	
3 6	
3 7	
3 8	切り井之同物(SD)
3 9	切り替え回線(SD)
4 0	切り替え回線 (RD)

●各端子の機能

(1) 回線チャンネル

NTT専用回線(符号品目)を接続する端子です。 接続は、同一のチャンネル番号で一対となります。

(2) 切り替え回線

DHNで切り替えられた回線の出力端子です。 50b/s専用回線モデム (MOD) に接続します。

8. 2. 2 DHN-2脱着式端子台

(0
9	1
1	3
2 4 6 8	1 3 5 7 9
0	7
	9
1 0	1 1
1 4	13
1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8	15
1 0	1 7
2.0	19
2.0	2 1
2 4	2 3
2.4	2 5
2 4 2 6 2 8	2 7
20	2 9
3 0	3 1
3 4	3 3
3 4 3 6	3 5
	1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9
	3 9
4 0	
(0

	T	
端子番号		
1	回線チャンネル1 () 回線チャンネル1 ()	L 1 – 1)
2	回線チャンネル1 ()	L 2 - 1)
3	回線チャンネル2 ()	
4	回線チャンネル2 ()	
5	回線チャンネル3 ()	L 1 - 3)
6	回線チャンネル3 (L 2 - 3)
7	回線チャンネル4()	
8	回線チャンネル4 ()	(2-4)
9	回線チャンネル5 ()	
1 0	回線チャンネル5 ()	
1 1	回線チャンネル6 ()	
1 2	回線チャンネル6 ()	L 2 - 6)
1 3	回線チャンネル7()	L 1 - 7)
1 4	回線チャンネル7(L 2 - 7)
1 5	回線チャンネル8 ()	
1 6	回線チャンネル8 ()	L(2-8)
1 7		
1 8		
1 9		
2 0		
2 1		
2 2		
2 3		
2 4		
2 5		
2 6		
2 7		
2 8		
2 9		
3 0		
3 1		
3 2		
3 3		
3 4	te di cere e di	
3 5	保守電話 (P1)	
3 6	保守電話 (P2)	
3 7		
3 8		
3 9	切り替え回線(L1)	\ \
4 0	切り替え回線 (L2)

●各端子の機能

(1)回線チャンネル

NTT専用回線(符号品目)を接続する端子です。 接続は、同一のチャンネル番号で一対となります。


(2) 保守電話

保守電話を接続するための端子です。 通常、この端子は使用しません。 (端子ソケットに同一の信号が出力されています。)

(3) 切り替え回線

DHNで切り替えられた回線の出力端子です。 通常、この端子は使用しません。(内部で内蔵モデムに接続されています。)

8. 2. 3 端子ソケット



●各端子の機能

①状態表示

回線の状態を表示します。

- ②回線チェック端子
 - 切り替えられた回線が接続されています。
- ③RS232Cコネクター

上位コンピューターと接続するためのコネクターです。

- ④未使用
- ⑤未使用
- (6) R U N

正常時、端子間が導通状態となります。

- ⑦未使用
- ⑧G 接地

接地用端子です。第3種接地してください。


U、V 電源

供給電源入力端子です。形式にあった電源を配線してください。

⑨RS232Cコネクター

MOD接続用RS232Cコネクターです。

8.3 子局



8. 3. 1 S1、S3脱着式端子台

(
2	1
1	1 3 5 7
6	5
4 6 8	7
1 0	9
1 0 1 2 1 4 1 6	1 1 1 3 1 5 1 7 1 9
1 /	1 3
1.6	1 5
1.8	1 7
2.0	1 9
2 2	2 1
2 4	23
2.6	2 5
2.0	2 7
3.0	29
1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2	2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3
3 4	3 3
3 4 3 6	1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3 3 5
3 8	3 7
4 0	3 9
40	
(

端子番号	機能
1	アナログ入力チャネル1 (Ai1)
2	アナログ入力チャネル 2 (A i 2)
3	アナログ入力チャネル3(Ai3)
4	アナログ入力コモン
5	アナログ入力チャネル4 (Ai4)
6	アナログ入力チャネル 5 (Ai5)
7	アナログ入力チャネル6 (Ai6)
8	アナログ入力コモン
9	接点入力チャネル1(Di1)
1 0	接点入力チャネル2(Di2)
1 1	接点入力チャネル3(Di3)
1 2	接点入力チャネル4(Di4)
1 3	接点入力コモン
1 4	接点入力チャネル 5 (D i 5)
1 5	接点入力チャネル6(Di6)
1 6	接点入力チャネル7(Di7)
1 7	接点入力チャネル8(Di8)
1 8	接点入力コモン
1 9	接点入力チャネル9(Di9)
2 0	接点入力チャネル10(Di10)
2 1	接点入力チャネル11(Di11)
2 2	接点入力チャネル12 (Di12)
2 3	接点入力コモン
2 4	接点入力チャネル13(Di13)
2 5	接点入力チャネル14(D i 1 4)
2 6	接点入力チャネル 1 5 (D i 1 5)
2 7	接点入力チャネル16 (Di16)
2 8	接点入力コモン
2 9	接点出力チャネル1(Do1)
3 0	接点出力チャネル2(Do2))
3 1	接点出力コモン 1
3 2	接点出力チャネル3(Do3)
3 3	接点出力チャネル4(Do4)
3 4	接点出力コモン 2
3 5	接点出力チャネル5(Do5)
3 6	接点出力チャネル6(Do6)
3 7	接点出力コモン3
3 8	接点出力チャネル7(Do7)
3 9	接点出力チャネル8(Do8)
4 0	接点出力コモン 4

8. 3. 2 S 2、S 4 脱着式端子台

(0
-	1
2	3
2 4 6 8	5
6	7
8	1 3 5 7 9
1 0	
1 2 1 4	1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9
1 4	1.5
1 6	1 0
1 8	1 /
2.0	1 9
2.2	2 1
2.4	2 3
2.6	2 5
2.0	2 7
2.0	29
3.0	3 1
1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8	15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
3 4	3 5
36	3 7
3 8	3.9
4 0	0.5
(0


端子番号	機能
1	アナログ入力チャネル1 (Ai1)
2	アナログ入力チャネル2(Ai2)
3	アナログ入力チャネル3 (A i 3)
4	アナログ入力コモン
5	パルス入力チャネル1 (Pi1)
6	パルス入力チャネル2 (Pi2)
7	パルス入力チャネル3 (Pi3)
8	パルス入力コモン
9	接点入力チャネル1 (Di1)
1 0	接点入力チャネル2 (Di 2)
1 1	接点入力チャネル3(Di3)
1 2	接点入力チャネル4 (Di4)
1 3	接点入力コモン
1 4	接点入力チャネル5(Di5)
1 5	接点入力チャネル6(Di6)
1 6	接点入力チャネル7(Di7)
1 7	接点入力チャネル8(Di8)
1 8	接点入力コモン
1 9	接点入力チャネル9(Di9)
2 0	接点入力チャネル10(Di10)
2 1	接点入力チャネル11(Di11)
2 2	接点入力チャネル12(Di12)
2 3	接点入力コモン
2 4	接点入力チャネル13 (Di13)
2 5	接点入力チャネル14 (Di14)
2 6	接点入力チャネル15 (Di15)
2 7	接点入力チャネル16 (Di16)
2 8	接点入力コモン
2 9	接点出力チャネル1 (Do1)
3 0	接点出力チャネル2(Do2))
3 1	接点出力コモン1
3 2	接点出力チャネル3 (Do3)
3 3	接点出力チャネル4 (Do4)
3 4	接点出力コモン2
3 5	接点出力チャネル5 (Do5)
3 6	接点出力チャネル6 (Do6)
3 7	接点出力コモン3
3 8	接点出力チャネル7 (Do7)
3 9	接点出力チャネル8 (Do8)
4 0	接点出力コモン 4

8. 3. 3 S5、S6脱着式端子台

	9
0	1
2	3
4 6	5
6	7
8	1 3 5 7 9
1 0	
1 2	1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3
1 4	1.5
1 6	1 7
1 8 2 0 2 2 2 4	1 9
2 0	2 1
2 2	2 1
2 4	2.5
26	2.7
2 6 2 8	2 /
3 0	2.9
3 2	31
3 4	3 3
2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8	1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3 3 5
3 8	3 7
4 0	3 9
	D

端子番号	機能
1	アナログ入力チャネル1 (A i 1)
2	アナログ入力チャネル2 (A i 2)
3	アナログ入力チャネル3 (Ai3)
4	アナログ入力コモン
5	
6	
7	
8	アナログ入力コモン
9	接点入力チャネル1(Di1)
1 0	接点入力チャネル2(Di2)
1 1	接点入力チャネル3 (Di3)
1 2	接点入力チャネル4 (Di 4)
1 3	接点入力コモン
1 4	接点入力チャネル5 (Di5)
1 5	接点入力チャネル6(Di6)
1 6	接点入力チャネル7(Di7)
1 7	接点入力チャネル8(Di8)
1 8	接点入力コモン
1 9	接点入力チャネル9(Di9)
2 0	接点入力チャネル10(Di10)
2 1	接点入力チャネル11(Di11)
2 2	接点入力チャネル12(Di12)
2 3	接点入力コモン
2 4	接点入力チャネル13(Di13)
2 5	接点入力チャネル14 (Di14)
2 6	接点入力チャネル15(Di15)
2 7	接点入力チャネル16 (Di16)
2 8	接点入力コモン
2 9	接点入力チャネル17 (Di17)
3 0	接点入力チャネル18 (Di18)
3 1	接点入力コモン
3 2	接点入力チャネル19 (Di19)
3 3	接点入力チャネル20 (Di20)
3 4	接点入力コモン
3 5	接点入力チャネル21 (Di21)
3 6	接点入力チャネル22(Di22)
3 7	接点入力コモン
3 8	接点入力チャネル23 (Di23)
3 9	接点入力チャネル24(Di24)
4 0	接点入力コモン

8.3 親器



8. 3. 1 M3脱着式端子台

(
9	1
2 4 6 8	1 3 5 7
6	5
0	7
	9
1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2	1 1
1 4	1 3
1 6	1 5
1 0	1 5 1 7
1 8 2 0	1 9
2 2	2 1
2 4	2 3
2 6	2 5
20	2 5 2 7
2.8	29
2.0	3 1 3 3
3 0 3 2 3 4	3 3
3 4 3 6	3 5
3 8	3 7
4 0	3 9
1 4 0	
(0

端子番号	機能
1	アナログ出力チャネル1 (Ao1)
2	アナログ出力チャネル2 (Ao2)
3	アナログ出力チャネル3 (Ao3)
4	アナログ出力コモン
5	アナログ出力チャネル4 (A o 4)
6	アナログ出力チャネル 5 (Ao5)
7	アナログ出力チャネル6 (Ao6)
8	アナログ出力コモン
9	接点出力チャネル1(Do1)
1 0	接点出力チャネル2(Do2)
1 1	接点出力チャネル3(Do3)
1 2	接点出力チャネル4(Do4)
1 3	接点出力コモン 1
1 4	接点出力チャネル5(Do5)
1 5	接点出力チャネル6(Do6)
1 6	接点出力チャネル7(Do7)
1 7	接点出力チャネル8(Do8)
1 8	接点出力コモン2
1 9	接点出力チャネル9(Do9)
2 0	接点出力チャネル10(Do10)
2 1	接点出力チャネル11(Do11)
2 2	接点出力チャネル12(Do12)
2 3	接点出力コモン3
2 4	接点出力チャネル13(Do13)
2 5	接点出力チャネル14(Do14)
2 6	接点出力チャネル15(Do15)
2 7	接点出力チャネル16(Do16)
2 8	接点出力コモン4
2 9	接点入力チャネル1 (Di1)
3 0	接点入力チャネル2 (D i 2))
3 1	接点入力コモン
3 2	接点入力チャネル3 (Di3)
3 3	接点入力チャネル4(Di4)
3 4	接点入力コモン
3 5	接点入力チャネル5 (D i 5)
3 6	接点入力チャネル6 (D i 6)
3 7	接点入力コモン
3 8	接点入力チャネル7 (Di7)
3 9	接点入力チャネル8 (Di8)
4 0	接点入力コモン

8. 3. 2 M4脱着式端子台

(
0	1
2 4	3
6	5 7
8	7
	9
	1 1
	1 3
1 4 1 6	1 5
1.0	1 7
1 8 2 0 2 2 2 4	1 9
2 2	2 1
2 4	2 3
2 6	2 5
2 8	2 7
2.8	2 9
3 0	3 1
3 4	3 3
3 0 3 2 3 4 3 6 3 8	1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9
30	3 7
	3 9
4 0	
(

端子番号	機能
1	アナログ出力チャネル1 (Ao1)
2	アナログ出力チャネル2 (Ao2)
3	アナログ出力チャネル3 (Ao3)
4	アナログ出力コモン
5	パルス出力チャネル1 (Ро1)
6	パルス出力チャネル2 (Ро2)
7	パルス出力チャネル3 (Ро3)
8	パルス出力コモン
9	接点出力チャネル1(Do1)
1 0	接点出力チャネル2(Do2)
1 1	接点出力チャネル3(Do3)
1 2	接点出力チャネル4(Do4)
1 3	接点出力コモン1
1 4	接点出力チャネル5 (Do5)
1 5	接点出力チャネル6(Do6)
1 6	接点出力チャネル7 (Do7)
1 7	接点出力チャネル8(Do8)
1 8	接点出力コモン2
1 9	接点出力チャネル9 (Do9)
2 0	接点出力チャネル10 (Do10)
2 1	接点出力チャネル11 (Do11)
2 2	接点出力チャネル12(Do12)
2 3	接点出力コモン3
2 4	接点出力チャネル13 (Do13)
2 5	接点出力チャネル14 (Do14)
2 6	接点出力チャネル15 (Do15)
2 7	接点出力チャネル16 (Do16)
2 8	接点出力コモン 4 接点入力チャネル 1 (D i 1)
3 0	接点入力テャネル1 (D i 1) 接点入力チャネル2 (D i 2))
3 1	接点入力ティイルと(DI2))
3 2	接点入力チャネル3 (D i 3)
3 3	接点入力チャネル4 (D i 4)
3 4	接点入力コモン
3 5	接点入力チャネル 5 (D i 5)
3 6	接点入力チャネル6 (Di6)
3 7	接点入力コモン
3 8	接点入力チャネル7 (D i 7)
3 9	接点入力チャネル8 (Di8)
4 0	接点入力コモン

8. 3. 3 M 5 脱着式端子台

()
2	1
	1 3 5 7 9
4 6	5
8	7
1 0	
1 2	1 1
1 4	1 3
1 6	1 5
1 8	1 7
1 8 2 0 2 2	19
2 0	2 1
2 4	23
2 6	2 5
2 8	2 7
3.0	2 9
3 0	3 1
3 4	3 3
3 0 3 2 3 4 3 6	1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3 3 5 3 7
3 8	3 7
4 0	3 9
	5)
(9)

端子番号	機能
1	アナログ出力チャネル1 (Ao1)
2	アナログ出力チャネル2 (Ao2)
3	アナログ出力チャネル3 (Ao3)
4	アナログ出力コモン
5	
6	
7	
8	アナログ出力コモン
9	接点出力チャネル1 (Do1)
1 0	接点出力チャネル2(Do2)
1 1	接点出力チャネル3 (Do3)
1 2	接点出力チャネル4(Do4)
1 3	接点出力コモン1
1 4	接点出力チャネル5 (Do5)
1 5	接点出力チャネル6 (Do6)
1 6	接点出力チャネル7 (Do7)
1 7	接点出力チャネル8 (Do8)
1 8	接点出力コモン2
1 9 2 0	接点出力チャネル9 (Do9)
$\begin{array}{c c} 20 \\ \hline 21 \end{array}$	接点出力チャネル10 (Do10) 接点出力チャネル11 (Do11)
$\begin{array}{c c} 2 & 1 \\ \hline 2 & 2 \end{array}$	接点出力ティネル 1 2 (Do 1 2)
2 3	接点出力コモン3
$\frac{2}{3}$	接点出力チャネル13 (Do13)
2 5	接点出力チャネル14 (Do14)
2 6	接点出力チャネル15 (Do15)
2 7	接点出力チャネル16 (Do16)
2 8	接点出力コモン4
2 9	接点出力チャネル17 (Do17)
3 0	接点出力チャネル18(Do18)
3 1	接点出力コモン 5
3 2	接点出力チャネル19 (Do19)
3 3	接点出力チャネル20(Do20)
3 4	接点出力コモン 6
3 5	接点出力チャネル21(Do21)
3 6	接点出力チャネル22(Do22)
3 7	接点出力コモン 7
3 8	接点出力チャネル23(Do23)
3 9	接点出力チャネル24(Do24)
4 0	接点出力コモン8

8. 3. 4 各端子の機能

- (1) アナログ入力チャネル DC0-5Vアナログ入力信号を配線してください。 (入力切り替えにTDC0-20mA)
- (2) アナログ入力コモン アナログ入力信号のコモンです。
- (3) アナログ出力チャネル DC0-5Vアナログ信号を出力します。
- (4) アナログ出力コモン アナログ出力信号のコモンです。
- (5)接点入力チャネル 無電圧接点もしくはオープンコレクタの入力信号を配線してください。
- (6)接点入力コモン 接点入力信号のコモンです。
- (7)接点出力 無電圧接点信号を出力します。
- (8) 接点出力コモン 接点出力信号のコモンです。
- (9) パルス入力 無電圧接点もしくはオープンコレクタのパルス入力信号を配線してください。
- (10) パルス入力コモン パルス入力信号のコモンです。
- (11) パルス出力 オープンコレクタのパルス信号を出力します。
- (12) パルス出力コモン パルス出力信号のコモンです。

付 録

A 機器仕様

項目	機器仕様
機器名	テレメ・テレコンユニット
回線形式	DHM−□□xx−x 20:NTT専用回線帯域品目モデム付き 11:NTT専用回線符号品目50bps 回線接続装置(MOD)を外付け
入出力形式	DHM-xx□□-x S1: Ai*6, Di*16, Do*8 S2: Ai*3, Pi*3, Di*16, Do*8 S3: Ai*6, Di*16, Do*8 S4: Ai*3, Pi*3, Di*16, Do*8 S5: Ai*3, Di*24 S6: Ai*3, Di*24 M3: Ao*6, Do*16, Di*8 M4: Ao*3, Po*3, Do*16, Di*8 M5: Ao*6, Do*24 S3, S4, S6は接点入力は積分データ入力となります。
電源形式	DHM $- x x x x - \square$ K: AC 8 5 \sim 1 3 2 V

項目	機器仕様
機器名	増設ユニット
入出力形式	DHS-□□-x S1: Ai*6, Di*16, Do*8 S2: Ai*3, Pi*3, Di*16, Do*8 S3: Ai*6, Di*16, Do*8 S4: Ai*3, Pi*3, Di*16, Do*8 S5: Ai*3, Di*24 S6: Ai*3, Di*24 M3: Ao*6, Do*16, Di*8 M4: Ao*3, Po*3, Do*16, Di*8 M5: Ao*6, Do*24 S3, S4, S6は接点入力は積分データ入力となります。
電源形式	DHS- x x - \square K: AC 8 5 \sim 1 3 2 V

項目	機器仕様
機器名	切り換えユニット
入出力形式	DHN-□-x 1:NTT専用回線符号品目 5 0 b p s 用 回線接続装置(MOD)を外付け 2:NTT専用回線帯域品目 3.4 KH z
電源形式	DHS- x x - \square K: AC 8 5 \sim 1 3 2 V

■共通ハード仕様

項目	機器仕様
消費電力	約17.5VA以下
絶縁耐力	AC1000V 1分間 電源ライン-FG間
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上 電源ライン-FG間
接地(FG)	第3種接地程度
使用周囲温度	-5~50°C
使用周囲湿度	30~90%RH 但し、結露なきこと
使用周囲雰囲気	腐食性ガスがないこと、特に塵埃がひどくないこと
外形寸法	W 5 3 × D 2 2 8 × H 3 0 0 m m
取付	壁表面取付、または取付金具(形式:BX-1DL)を使用してアングル取付
重量	約2Kg

●入出力仕様■アナログ入力

項目	機器仕様
入力レンジ	DC0~5VまたはDC0-20mA
入力範囲	$-10 \sim 110\%$
AD分解能	10ビット
アイソレーション	なし

■アナログ出力

項目	機器仕様
出力レンジ	DC $0 \sim 5$ V
出力範囲	-10~110%
アイソレーション	なし

■パルス入力

項目	機器仕様
入力信号	オープンコレクタまたは無電圧接点
接点検出電圧	DC 2 4 V
接点検出電流	DC3mA以上
最大周波数	1 0 H z
アイソレーション	フォトカプラ絶縁(相互間非絶縁)

■パルス出力

項目	機器仕様
出力信号	オープンコレクタ
出力定格	DC30V 100mA (抵抗負荷)
アイソレーション	フォトカプラ絶縁(相互間非絶縁)

■接点入力

項目	機器仕様
入力信号	オープンコレクタまたは無電圧接点
接点検出電圧	DC24V
接点検出電流	D C 3 m A
アイソレーション	フォトカプラ絶縁(相互間非絶縁)

■接点出力

項目	機器仕様
出力信号	無電圧接点
接点定格	DC24V/500mA (抵抗負荷) AC100V/1A (cosφ=1)
最大開閉電圧	DC30V AC132V
最小開閉負荷	DC5V/5mA

B ASCIIコード表

制御符号	ASCII
または文字	
NUL	00
SOH	01
STX	02
ETX	03
EOT	04
ENQ	05
ACK	06
BEL	07
BS	08
HT	09
LF	OA
VT	OB
FF	OC OC
CR	OD OD
SO	OE
SI	0E 0F
DLE	10
DC1	10
DC1 DC2	12
DC2 DC3	13
DC4	14
NAK	15
SYN	16
ETB	17
CAN	18
EM	19
SUB	1A
ESC	1B
FS	1C
GS	1D
RS	1E
US	1F
SP	20
!	21
	22
#	23
\$	24
%	25
&	26
,	27
(28
)	29
*	2A

制御符号	ASCII
または文字	(16進数)
+	2B
,	2C
_	2D
	2E
· /	2F
0	30
1	31
2	32
3	33
4	34
5	35
6	36
7	37
8	38
9	39
:	3A
;	3B
<	3C
: ; < = > ?	3D
>	3E
?	3F
@	40
A	41
В	42
С	43
D	44
Е	45
F	46
G	47
Н	48
Ι	49
J	4A
K	4B
L	4C
M	4D
N	4E
0	4F
P	50
Q	51
R	52
S	53
T	54
U	55

制御符号	ASCII
または文字	(16進数)
V	56
W	57
X	58
Y	
	59 54
Z	5A
[\	5B
7	5C
j	5D
	5E
_	5F
	60
a	61
b	62
С	63
d	64
е	65
f	66
g	67
h	68
i	69
j	6A
k	6B
1	6C
m	6D
n	6E
0	6F
р	70
	71
q r	72
r	73
S	73 74
t	
u	75 76
V	76
W	77
X	78
У	79
Z	7A
{	7B
	7C
}	7D
~	7E
DEL	7F

• MEMO •

テレメ・テレコン取扱説明書(形式: DHシリーズ)

1993年 4月発行

1995年 6月改訂

1999年 6月改1

2000年 7月改2

2001年 4月改3

2002年 7月改4

2004年 11月改5

インタフェースの総合メーカー

株式会社エム・システム技研

乱丁・落丁はお取替えします。